



Montaż.

1. Instalację belki zalecamy zlecić wyspecjalizowanemu zespołowi budowlano montażowemu. Dobór zakotwień i zamocowań uzależniony jest od lokalnych warunków architektoniczno konstrukcyjnych. Nadzór nad instalacją powinien sprawować kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane.

Skrócona instrukcja obsługi

Belka wyposażona jest, w zależności od zamówionej konfiguracji w liny gimnastyczne do wspinania, drabinki gimnastyczne sznurowe lub kółka gimnastyczne.

Przygotowanie do użytkowania

W celu przygotowania zestawu do użytkowania zestaw należy zwolnić sznurek [poz 5], następnie rozsunąć elementy, ciągnąc wzdłuż belki za element zaczepiony jako ostatni. Po osiągnięciu właściwego położenia, wózki jezdne są blokowane w położeniu użytkowym.

Składanie

Składanie (zsuwanie) elementów (liny, drabinki, kółka gimnastyczne) odbywa się poprzez ciągnięcie w dół linki sznurkowej [poz 5].

Uwaga: Niedopuszczalne jest zsuwanie urządzeń poprzez ciągnięcie za liny lub drabinki, spowoduje to zablokowanie mechanizmu jezdno-blokującego. Zsuwanie może odbywać się wyłącznie oprzy pomocy linki sznurkowej.

Po złożeniu zablokować liny i drabinki za pomocą obejm łańcuskowej lub innego sposobu przewidzianego w czasie montażu.

Użytkowanie i konserwacja.

1. Maksymalna waga osoby ćwiczącej - 120 kg
2. Ćwiczenia wykonywać wyłącznie pod nadzorem wykwalifikowanej osoby prowadzącej zajęcia.
3. Ćwiczenia wykonywać wyłącznie z użyciem odpowiednich materacy zabezpieczająco amortyzujących upadek.
4. Przed każdym użyciem należy dokonać sprawdzenia wzrokowego zamocowań i zawiesi.
5. Co 3 miesiące należy dokonać przeglądu i sprawdzenia wszystkich elementów.
6. Co 6 miesięcy należy dokonać smarowania części mechanicznych (mechanizm naciagowy, elementy ruchome). Używać smaru maszynowego.
7. W razie potrzeby elementy jutowe czyścić chemicznie.

PESMENPOL

PRODUCENT URZĄDZEŃ SPORTOWYCH
F.P.H. PESMENPOL inż. Edward Niepsuj
Trzemeśnia 53, PL-32-425 Trzemeśnia
tel.: 012 272 0000 www.pesmenpol.pl

Nazwa produktu:

Szyna jezdna do zawieszania lin, drabin i kółek
gimnastycznych
Schemat montażu, instrukcja obsługi

art. nr:

5-02

jedn. miary

kpl